

Antragsteller

Vorname und Nachname oder Firmenname

Adresse

PLZ

Gemeinde

Mobiltelefon

E-mail

**Ort des
Anschlusses**

Adresse

PLZ

Gemeinde

Grundstücksnummer des Begünstigten

Hydrantennummer (falls bekannt)

Eigenschaften der Lieferung

Dauer der Lieferung

Von

Bis

Erforderliche Wassermenge

m³ (ungefähr)

Zweck

Baustelle

☐

Veranstaltung

☐

Reinigung der Kanalisation

☐

Bewässerung / Landwirtschaft

☐

Sonstiges (bitte angeben)

Modalität

Feuerwehranschluss ø55mm

☐

Wasserleitung mit Gartenhahn ø3/4"

☐

Sonstiges (bitte angeben)

Gerät

Rückschlagventil

☐

Netzschalter

☐

Nicht vorhanden

☐

Sonstiges (bitte angeben)

Kontakte

Verantwortlicher Wasserentnahme

Vorname und Nachname

Adresse

PLZ

Gemeinde

Mobiltelefon

E-mail

Rechnungsadresse

Vorname und Nachname

Adresse

PLZ

Gemeinde

Büro-Telefon

E-mail

Ihre Referenz

Voraussetzungen
für die Lieferung

1. Der Antragsteller haftet für die Entnahme und für alle materiellen und/oder finanziellen Schäden, die durch die unsachgemässe Behandlung des Hydranten verursacht werden.
2. Der Hydrant darf nur von geschulten Personen mit den entsprechenden Schlüsseln bedient werden.

Unterflurhydrant:

Schrauben Sie die Schutzkappe ab und montieren Sie die Säule mit einer speziellen Schraube, die mit einem Wasserhahn und Bajonettanschluss (Storz 55 mm) ausgestattet ist. Schliessen Sie den Wasserhahn an der Säule und öffnen Sie den Hydranten vollständig. Achtung: bei älteren Unterflurhydranten befindet sich die Ventilöffnung auf der linken Seite (umgekehrt). Diese sind auf der Innenseite der Wassergrube mit roter Farbe gekennzeichnet. Entlüften Sie und passen Sie den Durchfluss über den Wasserhahn an der Säule an. Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, schliessen Sie den Hydranten und lassen Sie den Druck in der Säule ab, bevor Sie sie entfernen. Setzen Sie die Schutzkappe am Hydrantenanschluss wieder auf.

Überflurhydrant:**A) Mit doppeltem Anschluss:**

Verbinden Sie das Rohr am Hydranteabfluss mit dem Bajonettanschluss (Storz 55 mm), der mit einem Wasserhahn ausgestattet ist. Drehen Sie den Wasserhahn zu, schliessen Sie die seitlichen Auslassventile und öffnen Sie das mittlere Öffnungsventil vollständig. Dann öffnen Sie vollständig das seitliche Ventil, an dem der externe Wasserhahn montiert ist. Öffnen Sie den am Hydranten montierten externen Wasserhahn zur Entlüftung und Einstellung des Durchflusses. Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, schliessen Sie das zentrale Öffnungsventil vollständig.

Dann schliessen Sie das seitliche Auslassventil bis zum Anschlag, entlasten Sie den Druck im Rohr und lösen Sie es vom Bajonettanschluss. **Wichtig: Eines der beiden seitlichen Auslassventile um eine Umdrehung wieder öffnen und in dieser Position lassen, damit das in der Mittelsäule des Hydranten verbleibende Wasser aus dem Fussventil ablaufen kann. Bringen Sie die beiden Bajonettkappen wieder an den seitlichen Auslässen an.**

B) Mit einem Anschluss:

Die 75 – 55 mm Reduktion am Bajonettanschluss (Storz 75 mm) befestigen und einen Durchfluss-

regelhahn in die geschlossene Position stellen. Öffnen Sie das Zentralventil vollständig bis zum Anschlag. Entlüften und regulieren Sie den Durchfluss über den am Hydranten montierten Wasserhahn. Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, schliessen Sie das Zentralhydrantenventil vollständig, lassen Sie den Druck ab und trennen Sie die Leitung. Setzen Sie den Bajonettverschluss wieder auf. Der Hydrant entleert sich automatisch. **Wichtig: Lassen Sie bei der Verwendung von Hydranten das zentrale Hydrantenöffnungsventil niemals in der mittleren Stellung (nicht ganz geöffnet). Verwenden Sie weder dieses Ventil noch die Seitenventile (Zweiweghydranten), um den Wasserdurchfluss zu regulieren, sondern verwenden Sie immer den am Hydranten montierten Wasserhahn.**

3. In Zeiten der Inaktivität bei der Arbeit - nachts, an Wochenenden und Feiertagen - ist es zwingend erforderlich, den Hydranten gemäss dem oben beschriebenen Verfahren vollständig zu schliessen und zu entleeren.
4. Bei längerem Gebrauch oder grossen Entnahmemengen ist es zwingend erforderlich, einen vom Trinkwasserversorger bereitgestellten Zähler einzusetzen. Dieser wird von unseren Mitarbeitern am Hydranten oder in unmittelbarer Nähe platziert.
5. Die Verwendung von Kugelwasserhähnen zur Durchflussregulierung ist verboten. Diese Art von schnell schliessendem Wasserhahn kann Wasserschläge im Verteilungsnetz mit möglichen Rohrbrüchen verursachen.
6. Ein Rückschlagventil sollte an der Entnahmestelle so nah wie möglich am Hydrantenanschluss installiert werden. Hat der Nutzer keinen, kann er sich beim Trinkwasserversorger einen ausleihen.
7. Für spezielle Arbeiten, bei denen die Entnahmestelle an Überdrucksysteme angeschlossen wird, oder beim Umgang mit gefährlichen Substanzen **ist der Einbau eines vom Anwender bereitgestellten Netzschutzschalters zwingend erforderlich.** Die Mitarbeiter des Wasserwerks überprüfen das System vor der Inbetriebnahme.
8. Im Falle einer Störung des Hydranten muss das Problem unverzüglich der Trinkwassergesellschaft gemeldet werden (091 601 83 00, auch ausserhalb der Bürozeiten erreichbar). **Der Nutzer nimmt die nachfolgenden Bestimmungen zur Kenntnis.**

Mit der Unterzeichnung dieses Formulars bestätigt der Antragsteller, dass ihm die technischen Anforderungen für die Entnahme bekannt sind und dass er sich verpflichtet, diese in jedem Fall anzuwenden. Der Antragsteller bleibt gegenüber LEA für die Entnahme haftbar.

Ort und Datum

Antragsteller

Ort und Datum

Verantwortlicher für die Wasserentnahme